Manual Del Usuario Z320 (Trigger Pro)

Contenido

Vamos a empezar 4
Conozca su teléfono 4
Definiciones Importantes 4
Contro de Pantalla 4
Pantalla Principal 5
Cambiar al modo de reposo. 6
Despierta tu móvil 6
Realizar y contestar llamadas 6
Contestar Llamada 7
Rechazar una Llamada 7
Terminar Llamada 7
Ajuste el volumen. 7
Apagar o Encender altavoz 7
Añadir una llamada. 7
Abrir Teclado 7
Contactos 7
Añadir Contacto 8
Borrar Contactos 8
Editar detalles de contacto 8
Buzqueda de Contactos 8
Crear grupo de contactos 8
Cuenta 8
Importar/Exportar contactos 8
Mensajeria 8
Enviar Mensajes 9
Recebir Mensajes 9
Cadena de Mensajes 9
Ajustes 9
Email 9
Configurar una cuenta de correo electrónico 9
Enviar Correos electronicos 10
Gmail 10
Configurar una cuenta de Gmail por primera vez 10
Enviar Gmails 10
Responder o reenviar mensajes de correo electrónico en Gmail. 10
Aplicaciones de Red 11
Conexión de red 11
WLAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
Navegador 11
BT 12
Configuración 12
Modo de Avion 12
Dispositivo 12
Idioma 13
Tiemp & Fecha 13
Sobre Telefono 14
Multimedia experimentar 14

Cámara 14
Reproductor de Musica 14
Reproductor de Video 15
Galería 15
Grabador de Sonido 15
Radio FM 15
Manejador de Archivos 16
Reloj 16
Calculadora 16
Calendario 16
Descargas 18
Navegación 18

Vamos a empezar

Gracias por elegir theV765M. Es un teléfono WCDMA móvil digital, que vamos a simplemente llamamos el 'teléfono' de ahora en adelante. Desarrollado por AndroidTM, el teléfono es compatible con 3G de acceso a internet de alta velocidad, lo que le trae nuevas experiencias de marca.
Para garantizar un funcionamiento adecuado del teléfono y la longevidad, por favor, lea atentamente esta guía.
Y no se preocupe si las imágenes que utilizamos para demostrar las funciones del teléfono se ven un poco diferente de lo que se ve en su pantalla. Son las funciones que muestran que importa.
Este manual del usuario es introducir las funciones del teléfono. Consulte las precauciones específicas, descripciones de instalación, información de autenticación, consulte la **Guía de inicio rápido**.

Conozca su teléfono

Definiciones Importantes

Tecla de Menu	Toque para abrir un menú con los elementos que afectan a la pantalla o aplicación actual.
Tecla de Casa	Toque para abrir la pantalla de inicio. Si está visualizando la pantalla de inicio extendida izquierda o hacia la derecha, pulse para abrir la pantalla principal central de.
Tecla de Regreso	Toque para abrir la pantalla anterior que estaba trabajando pulg Si el teclado en pantalla está abierto, pulse para cerrar el teclado.
Tecla de Poder	Pulse para encender / apagar lapantalla. Mantenga pulsado para abrir un menú con opciones para el modo de avión, en el modo silencioso, para el modo de vibración, y para apagar y para reiniciar el teléfono.
Teclas de Volumen	Ajuste el volumen. Mantenga pulsado para ajustar rápidamente el volumen del timbre al máximo o mínimo.

Contro de Pantalla

Usted puede controlar el teléfono a través de una serie de operaciones en la pantalla.
- **Toque**: Puede tocar los elementos de la pantalla para seleccionar, para abrir las aplicaciones o para utilizar el teclado para introducir caracteres.
- **Deslice**: Mueve rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando el primer toque (para que no se arrastra texto en su lugar).
- **Toque y mantenga**: Usted puede tocar y mantener algunos elementos para conseguir menú disponible del elemento.
- **Arrastre**: Puede arrastrar algunos elementos de la pantalla para realizar algunas operaciones.

- Cambiar entre el modo de paisaje y el modo de retrato: Puede cambiar al modo de paisaje girando el teléfono. El modo de paisaje sólo es válida en algunas interfaces, tales como la interfaz de entrada de texto, la interfaz de visualización de mensajes, etc.
- Pellizcar: En algunas aplicaciones (como Mapas y Galería), se puede acercar y alejar colocando dos dedos en la pantalla a la vez y juntándolos (para alejar) o separándolos (para ampliar).

Las aplicaciones abiertas e interruptor

Abra y cierre la pantalla Todas las apps.

En la pantalla principal, toque para abrir la pantalla Todas las apps. Usted puede deslizar la pantalla Todas las apps izquierda o la derecha para ver más aplicaciones.
Después de abrir la pantalla Todas las apps, toque un icono para acceder a la aplicación correspondiente. Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior. Toque la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.

Cambiar a una Aplicación reciente

En la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado la tecla de hogar, se abre una lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones que has trabajado recientemente. Para abrir una aplicación, toque. Para eliminar una miniatura de la lista, pase el dedo hacia la izquierda o derecha.

Pantalla Principal

Acomdar y utilazar Aplicaciones

Desde Todos Apps puede:
- **Explorar widgets**: Pulse la pestaña de widgets en la parte superior de cualquier pantalla Todas las apps.
- **Agregar Apps**: Toque el icono de Play Store en la parte superior de cualquier pantalla Todas las apps.

Manejar notificaciones

- **Abrir Notificaciones**: Cuando una nueva notificación en la barra de notificaciones, puede arrastrar la barra de notificaciones hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones cuando el teléfono ha estado inactivo o bloquear la pantalla.
- **Responder a Notificaciones**: Toque
- **Despedir Notificaciones**: deslice a un lado
- **Cerar notificaciones**: Arrastre la pestaña en la parte inferior del panel de notificación a la parte superior de la pantalla.

Aria de pantalla

La pantalla de inicio se puede extender a exceder el ancho de la pantalla con el fin de proporcionar más espacio para los accesos directos que acaba de agregar, widgets, etc
En la pantalla de inicio, deslice el dedo sobre la pantalla para prolongar hacia la izquierda o hacia la derecha
..

Colocar un icono de aplicación en la pantalla de inicio

Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación, deslice el dedo, y levante el dedo para soltar el icono en su lugar.

Eliminar elementos de la página de inicio

Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla, y suelte la aplicación en el icono Eliminar.

Utilice las carpetas

Se pueden combinar varios iconos de aplicación en una carpeta. Deja un icono de la aplicación sobre otro en una pantalla de inicio, y los dos iconos se pueden combinar.

Desde cualquier pantalla de inicio, puede.

- **Abrir Carpeta**: Tocela y se abre:
- **Renomrar Carpeta**: Toque su nombre.
- **Move icons around your Home screens**: Toque, mantenga y tobogán.

Bandeja de Favoritos

Los iconos de aplicación que tenga en los favoritos bandeja permanecen visibles en cada pantalla de inicio.

- **Colocar un icono de aplicación en la bandeja Favoritos**: Toque, mantenga, y de diapositivas para mover uno de los favoritos de los iconos de la bandeja. A continuación, utilice la misma técnica para mover otra en la misma posición.

El icono de todos las Apps en el centro es permanente, no lo puede mover.

Cambiar fondo de pantalla

1. Mantenga pulsado en cualquier lugar que no está ocupada en la pantalla principal. Aparecerá una lista de opciones.
2. Seleccionar fondo de pantalla de la **Galería / LiveWallpapers / Wallpapers.**

Cambiar al modo de reposo.

Modo de sueño es una especie de modo de ahorro de energía, lo que también ayuda a prevenir el uso inadvertido. Si su teléfono ha estado inactivo por un tiempo, se cambiará automáticamente al modo de reposo.

También puede pulsar la **tecla de encendido** para apagar la pantalla y activar el modo de suspensión.

Despierta tu móvil

Después el teléfono pasará al modo de reposo, la pantalla se apaga y se bloquea. En este caso, por favor, despertar su teléfono y desbloquear la pantalla si usted desea utilizar su teléfono.

1. Pulse la **tecla de encendido** para encender la pantalla.
2. Arrestre este icon a la derecha de la pantalla para desbloquear.

Si ha establecido anunlockpattern o contraseña, youneed para dibujar el patrón de desbloqueo o ingresar la contraseña para entrar en la interfaz principal. (Para más detalles, consulte **Systemsettings> Seguridad> pantalla de seguridad**).

Realizar y contestar llamadas

Realizar una llamada

Directamente hacer una llamada.

En la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps, toque la botón para que aparezca el teclado de marcación. Toque los botones numéricos para introducir el número de teléfono y toque el botón para hacer la llamada.

Haz la llamada desde Contactos.

En la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps, toque la icono, toque el contacto deseado y pulse el número de teléfono para marcarlo.

Haz la llamada desde el registro de llamadas

En la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps, toque la botón, observe los tres pestañas en la parte superior del teléfono, en la ficha de registro de llamadas muestra las llamadas recientes. Toque el icono de teléfono en un registro de llamadas para devolverlo.

Hacer una llamada internacional.

En la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps, toque la botón para que aparezca el teclado de marcación. Toque y mantenga presionada la tecla "0" hasta que aparezca "+" en la pantalla, marque el código de país o código de región, el código de ciudad y el número de teléfono.

Marcar desde Mensajería,

1. En la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps, toque el icono **Mensajería**
2. Seleccione y abra un mensaje o una conversación.
3. Toque icono en la parte superior del teléfono para marcar.

Contestar Llamada

Y Su teléfono sonará o vibrará (depende de la modalidad y la configuración actual) al recibir una llamada entrante.

- Deslice el icono del centro a la derecha para contestar la llamada.
- Si se inserta el auricular, pulse la tecla en el auricular para contestar la llamada.

Rechazar una Llamada

Deslice el icono del centro a la derecha para rechazar la llamada.

Terminar Llamada

Toque para colgar llamada.

Ajuste el volumen.

En una llamada, puede subir o bajar el volumen con las teclas de volumen.

Apagar o Encender altavoz

Dentro de llamada toque para encender el altavoz, y toca de nuevo para apagar el altavoz.

Añadir una llamada.

En una llamada, toque y luego marcar un número y toque en el icono de teléfono que desea agregar una llamada y poner la llamada actual en espera. Esta función requiere el apoyo del operador de red.

Abrir Teclado

Dentro de una llamada pueda tocar para abrir el teclado e ingresar números adicionales.

Contactos

Puede realizar llamadas desde la aplicación Teléfono, la aplicación Contactos, u otras aplicaciones o widgets que muestra información de contacto. Siempre que vea un número de teléfono, por lo general puede tocarlo para marcar.

La interfaz de contactos se puede dividir en las siguientes páginas de ficha:

- **Grupos de llamantes**: Grupos de personas que llaman que ha creado.
- **Contactos:** Permite ver la lista de contactos.
- **Favoritos:** muestra los números que solemos llamar.

Todos los contactos se muestran en orden alfabético en una lista desplegable. Puede deslizar el dedo

hacia arriba o hacia abajo para desplazarse rápidamente.

Añadir Contacto

1. en **Gente**, toque el icono de añadir contactos en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. Seleccione una ubicación de memoria.
3. Introduzca toda la información de contacto. Deslice hacia arriba para pasar al siguiente campo o toque **Siguiente.**
4. Toque para guardar contacto.

Borrar Contactos

1. En **Gente**, pulse la tecla **Menú** y luego seleccione **Borrar contacto**.
2. Toque los contactos que desea eliminar y, a continuación, seleccione **Aceptar**.

Editar detalles de contacto

1. En Gente, toque el contacto cuyos detalles desea editar.
2. Pulse la tecla Menú y seleccione Editar.
3. Edite la información de contacto.

Buzqueda de Contactos

1. En **Gente**, toque .
2. Escriba una palabra clave de un nombre de contacto. El teléfono automáticamente una lista de todos los contactos coincidentes.

Agregar un contacto a Favoritos

Puede puntear en el contacto que desea agregar a favoritos en la interfaz de contacto y, a continuación, toque en la esquina superior derecha para agregarlo a los favoritos directamente.
Sólo puede agregar los contactos almacenados en el teléfono para los favoritos.

Crear grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, podrá administrar varios contactos y enviar un mensaje a un grupo entero.
1. En gente toque .
2. Toque en la parte inferior de la pantalla.
3. Elija ubiquacion de memoria.
3. Introduzca el nombre del grupo y escriba el nombre de la persona o toque para seleccionar los contactos que desea añadir al grupo, a continuación, toque .
4. Pulse la tecla Menú y luego toque Editar para agregar miembros al grupo.
5. Toque .

Cuenta

Puede sincronizar la información de contactos en el teléfono desde varias cuentas de Google ™, las cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync u otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en el teléfono.
En Gente, pulse la tecla Menú y después seleccione Cuentas.

Importar/Exportar contactos

1. En Gente, toque la tecla Menú para seleccionar Importar / Exportar.
2. Puede seleccionar su cuenta de Google, su tarjeta SIM, teléfono de contacto, Almacenaje del teléfono y de la tarjeta SD.

Comparte un contacto

Puede compartir un contacto con alguien.
1. En Contactos, puntee en el contacto que desea compartir.
2. Toque la tecla Menú y luego toque Compartir.
3. Seleccione la aplicación con la que compartir (BT , Correo electrónico, Gmail, MMS, SMS y tarjeta SD).

Mensajeria

En Mensajes, puede enviar o recibir mensajes de texto y mensajes multimedia.
En la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps, toque en el icono de Mensajería para abrir.

Enviar Mensajes

1. En Mensajeria toque .
2. Ingrese su número de teléfono deseado en nombre o número.
También puede tocar el botón para seleccionar los contactos que desea enviar el mensaje de las personas y, a continuación, toque Aceptar.
Puede tocar a adjuntar imágenes, vídeos o archivos de audio y el teléfono se convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.
4 4. Introducir texto en un mensaje de texto Type. Puede tocar la tecla Menú para seleccionar:
- **Añadir asunto**: añada un asunto al mensaje.
- **Insertar texto rápido**: inserte un texto rápido.
- **Insertar contacto**: Insertar información de contacto.
5. Despues Toque Para enviar Mensaje.

Recebir Mensajes

1. En el modo de espera, se le recordará sobre los mensajes nuevos en el área de notificación. Deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones para ver.
2. Toque el mensaje.
3. Directamente texto de entrada para responder al mensaje.
4. Toque en la parte superior del teléfono para llamar directamente de vuelta. Toque y mantenga el texto para que aparezca el menú Messageoptions, puede copiar, Transferir, Bloquear / Desbloquear, Borrar el mensaje, etc.

Cadena de Mensajes

Los mensajes de un contacto o un número se alinearán en una cadena de mensajes en orden cronológico. Usted puede manejar estos temas en la interfaz de mensajes.
En la pantalla Mensajería, pulse la tecla Menú y luego touchDelete temas para borrar todas las discusiones.

Ajustes

En Mensajes, toque el menú keyand después toque Configuración para realizar los ajustes pertinentes.

Email

Puede recibir y enviar correos electrónicos.
En la pantalla Todas las apps, toque en el icono de Correo electrónico para abrir **Email.**

Configurar una cuenta de correo electrónico

Configurar una cuenta de correo electrónico por primera vez

Es necesario configurar una cuenta de correo electrónico cuando se utiliza el correo electrónico por primera vez.
1. Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña.
2. Toque Siguiente o, si se necesita introducir los ajustes de cuenta de correo electrónico que el asistente no puede configurar en su teléfono, toca Configuración manual.
- Si toca Siguiente, Email intenta comunicarse con su proveedor de servicios de correo electrónico para validar su cuenta para enviar y recibir correo, usando sólo su dirección de correo electrónico y contraseña. Esto es suficiente para la mayoría de servicios de correo electrónico.
- Si el asistente determina que el proveedor de servicios requiere de información adicional, se le pedirá que introduzca sus datos de la cuenta de correo electrónico.
3. Seleccione **POP3**, **IMAP** o **Exchange**.
4. Ajuste los parámetros relevantes para el servidor de recepción de acuerdo a las indicaciones.
5. Crear un nombre para mensajes de correo electrónico y establecer el nombre para mostrar de enviar correos electrónicos.

6. Toque **Siguiente**.

Configure cuentas múltiples de correo electrónico

Después de configurar una cuenta de correo electrónico en la interfaz de correo electrónico, también puede configurar múltiples cuentas de correo electrónico.

1. Toque la Tecla Menú> Configuración y luego toque Añadir cuenta para entrar en la cuenta de correo electrónico Configuración de la interfaz.
2. Por favor, consulte la configuración en Configurar una cuenta de correo electrónico por primera vez.

Enviar Correos electronicos

Una vez finalizada la configuración de una cuenta de correo electrónico, el teléfono entra automáticamente el buzón de entrada de esta cuenta de correo electrónico.

1. Toque en la esquina inferior izquierda.

- Introduzca la dirección de correo electrónico de un destinatario en el campo Para.
- Toque **Asunto** para introducir un asunto.
- Toque Redactar correo electrónico a los contenidos de entrada de correo.
- Pulse la tecla **Menú** y luego toque Añadir CC / CCO para introducir un **CC o CCO**.
- Pulse la tecla **Menú** y toque **Adjuntar archivo**. Puedes añadir fotos, vídeos, música, contactos, calendario o archivos de la tarjeta SD.

2. Toque para enviar.

Revisar su correo electrónico

1. Abra Email.
2. Seleccione la casilla de correo que desea comprobar.
3. Toque el icono de refrescar para actualizar los nuevos mensajes de correo electrónico en la bandeja de entrada.
4. Toque los mensajes de correo electrónico para acceder a ellos.

Consejo :

Al leer mensajes de correo electrónico, pulse la tecla **Menú** para responder a todos, reenviar, moverlo o para introducir los ajustes.

Gmail

Puede utilizar **Gmail** para leer y escribir correo electrónico desde cualquier dispositivo móvil o navegador. Todo el correo electrónico es siempre actualizado y disponible, no importa dónde te registras desde.

En la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps, toque en el icono de **Gmail** para abrir **Gmail**.

Configurar una cuenta de Gmail por primera vez

Es necesario configurar una cuenta de Gmail cuando se utiliza Gmail por primera vez.

1. Si ya tienes una cuenta de Gmail, toque **existente**, a continuación, introduzca la dirección de Gmail y la contraseña.
2. De lo contrario, toque en **Nuevo** y siga las indicaciones para crear una nueva cuenta de Gmail.

Enviar Gmails

Una vez finalizada la configuración de una cuenta de Gmail, el teléfono entra automáticamente el buzón de entrada de esta cuenta de Gmail.

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de Gmail que deseas usar, toque .
2. Añada uno o más destinatarios.
3. Puede tocar la tecla **Menú** para añadir CC / CCO.
4. Si desea adjuntar una foto o un vídeo, pulse la tecla Menú> Adjuntar imagen / Adjuntar vídeo.
5. Toque para enviar.

Responder o reenviar mensajes de correo electrónico en Gmail.

1. En la bandeja de entrada de Gmail, toque el mensaje de correo electrónico.
2. Para responder, toque . or Toque and y escoge responder o responder todos.

3. Si seleccionó **Responder todos**, introduzca su mensaje de respuesta. Si seleccionó Reenviar, especifique los destinatarios del mensaje.
4. Toque ➢ Para enviar.

Aplicaciones de Red

Conexión de red

El teléfono puede conectarse a Internet, por lo que es posible que tenga que pagar por algún servicio de datos. Para más detalles, por favor consulte a su proveedor de servicio de red.

Maneras de conectarse al internet

Capacidades de red del teléfono le permiten acceder a Internet a través de una conexión GSM / WCDMA de la red móvil y WLAN.

Conexión de datos GSM/WCDMA

Distintas ubicaciones pueden tener diferentes redes móviles disponibles. Inicialmente, el teléfono está configurado para utilizar la red móvil más rápido disponible para los datos.
También puede configurar el teléfono para acceder a un conjunto diferente de las redes por completo, o que se comporten de una manera especial en itinerancia.
Los iconos de la barra de estado indican qué tipo de red de datos que estés conectado con.
En la pantalla principal, pulse la tecla Menú y después toque Configuración del sistema> Más ...> Redes móviles para realizar los ajustes pertinentes.

WLAN

Apaga o Prenda WLAN

1. En la pantalla principal, pulse la tecla Menú y luego Configuración del sistema táctil.
2. Para activar la función WLAN, toque OFF y deslice hacia la derecha. Toque ON y deslizante a la izquierda para desactivar WLAN.

Conectarse a WLAN.

1. En la pantalla principal, pulse la tecla **Menú** y luego Configuración del sistema táctil.
2. Encienda WLAN.
3. Toque WLAN. El teléfono buscará automáticamente todas las redes WLAN cercanas.
4. Seleccione la red que desea conectarse de la lista.

- Si ha seleccionado una red abierta, el teléfono se conectará automáticamente a ella.
- Si ha seleccionado una red de seguridad, es necesario introducir la contraseña.

Navegador

Usted puede utilizar el **Navegador** para ver páginas Web y la búsqueda de información en la web.

Abrir Navegador

1. En la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps, toque en el icono **Navegador**.
2. Toque el campo URL en la parte superior para introducir una dirección web.
3. Introduzca una nueva dirección y luego toque **Ir**.

Puede tocar la tecla Menú> Favoritos / historial para seleccionar el marcador que desea abrir y, a tocar las páginas guardadas o la historia para abrir otras páginas web.

Examine web

Después de abrir una página web, se puede deslizar el dedo por la pantalla para ver otras partes de la página.

Acercar o alejar

Se pueden utilizar dos dedos para acercar o alejar. Separe los dedos o júntelos para acercar o alejar.

Explorar opciones

Cuando usted está navegando por las páginas web, pulse la tecla Menú para seleccionar:
Puede llevar a cabo más operaciones como **Archivar a marcadores, Ahorre para leer en línea, Compartir página, Buscar en la página, Pedido sitio de escritorio, etc.**

Ajustes

Usted puede elegir los ajustes que afectarán a cómo se muestra el contenido de la página y las preferencias de privacidad y seguridad para adaptarse a su estilo de navegación.
En la pantalla del **navegador**, pulse la tecla **Menú> Configuración** para entrar en la interfaz de configuración.

BT

A través de la función BT , puede intercambiar datos con otros dispositivos BT que están dentro de una distancia corta. Como los dispositivos BT se comunican a través de ondas de radio; interferencia podría existir debido a los obstáculos u otros dispositivos electrónicos.

Apagar o Encender BT

1. En la pantalla principal, pulse la tecla Menú y luego Configuración del sistema táctil.
2. Deslice el botón ON / OFF situado junto a BT para encenderla o apagado.

Emparejamiento

1. Toque **BT** cuando está encendido para buscar automáticamente los dispositivos. El teléfono buscará y mostrará todos los dispositivos BT que encuentra.
2. Toque la ID del dispositivo deseado.

Enviar archivos a través de BT

Para enviar archivos a través de BT , haga lo siguiente:
1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto o un archivo multimedia desde una aplicación o desde el Gestor de archivos.
2. Abra, toque la tecla **Menú** y seleccione **Compartir**, o toque y mantenga, elija después toque .
3. Buscar y vincular con un dispositivo con BT .

Cambiar el nombre BT de su teléfono

1. En la pantalla principal, pulse la tecla Menú y después toque Configuración del sistema> Conexiones inalámbricas y redes.
2. Si la función BT no está encendido, enciéndalo.
3. Toque BT , y luego la tecla Menú> Cambiar nombre teléfono para editar el nombre del dispositivo y toque de cambio de nombre.
4. Toque el nombre del teléfono para activar la función de **tiempo de espera de visibilidad** para que otros dispositivos BT que se pueden encontrar el dispositivo.

Configuración

Modo de Avion

En las áreas donde el uso de dispositivos móviles está restringido, se puede activar el **Modo avión** para desactivar la función del teléfono, pero todavía utilizar otras funciones del teléfono, tales como calendario, música y juegos. Usted no será capaz de hacer / contestar llamadas, enviar / recibir mensajes en **modo Avión**.
1. En la pantalla principal, pulse la tecla Menú y después toque Configuración del sistema> Más ....
2. Marque la casilla para el modo Avión. El teléfono se apagará todas las conexiones inalámbricas cuando el Modo avión está activado.

Conzejo:

En la pantalla de inicio, puede mantener pulsada la tecla de encendido y seleccione **Modo avión**.

Dispositivo

Perfiles de audio

Pulse la tecla Menú y después toque Configuración del sistema> Perfiles de audio, puede configurar los perfiles predefinidos.
General: Toque , puede establecer el volumen de tonos de timbre, alarmas y notificaciones, establezca el tono de timbre para llamadas de voz y video llamadas y establecer el tono de llamada de notificación por defecto, etc.
Silencio: El silencio de todos los sonidos (incluyendo llamadas y tonos de notificación), excepto el audio

de música, vídeos y otros medios de comunicación o cualquier alarma que haya establecido.
Junta: Haga que su teléfono vibre sólo al recibir llamadas entrantes.
Afuera: Compruebe que el teléfono vibre y anillo en las llamadas entrantes.

Pantalla

Configuración del sistema> Pantalla táctil.
Notificaciones de la pantalla de bloqueo: seleccione esta opción para mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo.
Fondo de Pantalla: Elija un fondo de pantalla.
Girar automáticamente la pantalla: Establezca la interfaz para girar automáticamente cuando se gira el dispositivo.
Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.
Tamaño de letra: Ajuste el tamaño de la fuente.
Dormir: Seleccione el retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.
almacenamiento
Para copiar archivos entre un PC y la tarjeta SD del teléfono, se debe configurar la tarjeta SD como almacenamiento masivo USB.
1. Conecte el teléfono al PC con el cable USB.
2. Toque **Activar almacenamiento USB**.
Durante este tiempo, no se puede acceder a la tarjeta SD de su teléfono, por lo que no puede utilizar aplicaciones que se basan en la tarjeta SD, como Cámara, Galería y Música.

Extracción segura de la tarjeta SD

Justo movimiento rápido hacia abajo el panel de notificaciones y toque Desactivar almacenamiento USB.

Compruebe el espacio en la tarjeta SD

1. En la pantalla principal, pulse la tecla **Menú** y luego Configuración del sistema táctil.
2. Toque **Almacenamiento**.

Borrar tarjeta SD

1. En la pantalla principal, pulse la tecla **Menú** y después toque **Configuración del sistema**.
2. Toque **Almacenamiento> Borrar tarjeta SD**.

Cuentas y sincronización

Añadir cuentas

1. Configuración del sistema **Toque > Cuentas> Añadir cuenta.**
2. Toque el tipo de cuenta que desea añadir.
3. Siga las instrucciones en pantalla para introducir la información de su cuenta.
La mayoría de las cuentas requieren un nombre de usuario y contraseña, pero los detalles dependen del tipo de cuenta y de la configuración del servicio que se está conectando.
Dependiendo del tipo de cuenta, es posible que se le pida para configurar qué tipo de datos que desea sincronizar, el nombre de la cuenta, y otros detalles.
Cuando haya terminado, la cuenta se agrega a la lista de Cuentas y sincronización. Dependiendo de cómo haya configurado la cuenta, el correo electrónico, los contactos y otra información se puede iniciar la sincronización en su dispositivo.

Idioma

Usted puede elegir el idioma que el teléfono muestre.
En la pantalla principal, pulse la tecla Menú y después toque **Configuración del sistema> Idioma y entrada> Idioma.**

Ajustes de entrada y salida de voz.

En la pantalla principal, pulse la tecla Menú y después toque Configuración del sistema> Idioma y entrada> y busque en **DISCURSO** para configurar la función de entrada de voz de Android y el sintetizador de texto a voz, para aplicaciones que pueden tomar ventaja de ella.

Tiemp & Fecha

Puede establecer el formato de fecha y hora.
En la pantalla principal, pulse la tecla **Menú** y después toque **Configuración del sistema> Fecha y hora.**

Sobre Telefono

Usted puede comprobar el estado del teléfono, información legal, la versión del software, etc
En la pantalla principal, pulse la tecla Menú y después toque **Configuración del sistema> Acerca del teléfono.**

Multimedia experimentar

Cámara

El teléfono dispone de una cámara, que se puede utilizar para tomar fotos y grabar videoclips.

Nota:

Por favor respeta los derechos de los demás y cumplir con las regulaciones y costumbres locales al tomar las fotos.

Take photos

1. En la pantalla Todas las apps, toque en el icono de la cámara para abrir la cámara.
2. Toque Para tomar la foto.

Para verlo, deslice la pantalla hacia la izquierda o simplemente pulse la imagen en la esquina derecha de la pantalla.

Grabar videoclips

Puede usar para cambiar de cámara a videocámara o viceversa.
Toque para empezar grabación y luego toque Para parar.
Después de grabar un video, puede deslizar la pantalla hacia la izquierda o toque el marco de la esquina para ver el vídeo.

Configuracion de Camara

En la pantalla de Camara toque y luego toque para establecer la ubicación GPS info, Exposición, Efecto de color, modo de escena, balance de blancos y Anti-parpadeo. Toque to establecer Detección de la Cara, Temporizador, Disparo continuo, el tamaño de la imagen y vista previa de tamaño.
toque para fijar el micrófono, el modo de audio, Lapso de Tiempo y calidad del vídeo.
Toque para cambiar a la parte posterior o frontal de la cámara.

Reproductor de Musica

Puede escuchar música guardada en la tarjeta de memoria con el reproductor de música.

Abrir reproductor de Musica

Archivos de música Primeros copia a una tarjeta de memoria montada.
En la pantalla Todas las apps, toque **Música** abrir.

Escuchar música

1. Toque **Artistas / Álbumes / Canciones / Listas de reproducción** para encontrar el archivo de música que desea reproducir.
2. Toque el archivo para empezar a jugar.

Crear listas de reproduccion

Para gestionar sus archivos de música convenientemente, puede crear algunas listas de reproducción.
1. Toque **Canciones**.
2. Seleccione el archivo (s) de música que desea agregar a una lista de reproducción y toque y mantenga presionado hasta que el menú contextual emergente.
3. Toque **Añadir a la lista de reproducción**.
4. Toque **Nuevo**.
5. Introduzca el nombre de una nueva lista de reproducción.
6. Toque **Guardar**. En este caso, los archivos de música seleccionados se agregarán automáticamente a la lista de reproducción creada recientemente.

Manejar Listas de Reproducción

1. En Música, toque Listas de reproducción.
2. Seleccione la lista de reproducción que desea editar o reproducir de la lista y toque y mantenga presionado hasta que el menú contextual emergente.
- **Reproducir:** Reproduce la música de la lista de reproducción.
- **Cambiar nombre**: Cambia el nombre de la lista de reproducción. Puede cambiar el nombre sólo listas de reproducción de creación propia.
- **Borrar:** Borra la lista de reproducción. Puede eliminar sólo las listas de reproducción de creación propia.

Añadir música a las listas de reproducción
1. En la música, tocar canciones.
2. Seleccione el archivo de música que desea agregar a la lista de reproducción y toque y mantenga presionado hasta que el menú contextual emergente.
3. Toque Añadir a la lista de reproducción.
4. Seleccione la lista de reproducción que desea agregar a.

Establecer música como tono de llamada
1. En la música, tocar las canciones o listas de reproducción.
2. Seleccione el archivo de música y toque y mantenga presionado hasta que el menú contextual emergente.
3. Uso como tono de llamada.

Reproductor de Video

Usted puede ver los archivos de vídeo guardados en la tarjeta SD a través del reproductor de vídeo.
1. En la pantalla Todas las apps, toque en el icono de la **Galería** para abrir la lista de archivos.
2. Seleccione el archivo de vídeo que desea reproducir y toque Para tocar.

Galería

La Galería clasificará las fotografías y vídeos de la ubicación de almacenamiento y almacena estos archivos en carpetas. Toque una carpeta para ver las fotos o videos dentro.

Grabador de Sonido

Puede grabar archivos de audio a través de la grabadora de sonidos.
Abra la grabadora de sonidos
Antes de abrir la grabadora de sonidos, por favor, inserte una tarjeta de memoria.
En la pantalla Todas las apps, toque en el icono de la Grabadora de sonidos para abrirlo.

Grabar archivos de audio

1Ponga el micrófono cerca de su boca y toque para comenzar grabación.
2. Toque para terminar grabación.
3. Toque **Guardar** para guardar la grabación o toque Descartar no para salvarlo.

Radio FM

Con la radio de FM, puede buscar emisoras de radio, escucharlos y guardarlos en el teléfono.
Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio en su área.
El auricular con cable que viene con el teléfono funciona como una antena, por lo que siempre conectar los auriculares al utilizar la radio. Cuando recibe una llamada entrante mientras se escucha la radio, la radio se apagará.
Para sintonizar, conectar el auricular en su teléfono.
En la pantalla Todas las apps, pulse el icono de la radio FM para abrirlo. La **radio FM** busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.
- Toque o para buscar canales FM
- Toque / Para cambiar frecuencia en incrementos de 0.01 MHz
- Pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen.
- Toque para seleccionar lista

- Toque para apagar Radio.
- Toque para buscar canales de radio, elegir el sonido del altavoz y grabación de FM.
- Toque añadir a Favoritos / quitar de favoritos.

Más Aplicaciones

Manejador de Archivos

En la pantalla Todas las apps, toque en el icono Administrador de archivos. Puede ver todos los archivos guardados en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Reloj

En la pantalla Todas las apps, toque en el icono Reloj.

Adición de una alarma

1. Toque .
2. Toque en la parte superior de la pantalla.

Apagar y prender Alarma

En la pantalla Alarmas, deslice el botón de encendido / apagado junto a una alarma para activar o desactivar.

Cronógrafo

1. En la pantalla del reloj, toque .
2. Toque START para iniciar el cronometraje, pulse STOP para hacer una pausa.

Cuenta regresiva

1. En la pantalla del reloj, toque .
2. Ajuste la longitud de tiempo de la cuenta regresiva.
2. Toque START para comenzar.
3. Cuando el tiempo se agota, toque STOP para detener la alerta.

Calculadora

En la pantalla Todas las apps, toque en el icono **Calculadora**.

En la pantalla Calculadora, deslice la pantalla hacia la derecha o la izquierda para cambiar entre la pantalla y el panel Avanzado Básico.

Conzejo:

Toque y mantenga la pantalla de la calculadora para abrir un menú donde se puede copiar lo que ha introducido y acceder a otras herramientas.

Calendario

Toque en el icono Calendario en la pantalla Todas las apps.

Crear un Evento Nuevo

1. Sobre la pantalla del calendario, toque la tecla Menú y luego toque Evento nuevo.
2. Ingrese el nombre del evento y lugar.
3. Para establecer la duración del evento, toque FROM y TO.
4. Introduzca la zona horaria evento y la descripción.
5. Si usted tiene más de un calendario, seleccione el calendario donde desea guardar el evento.
6. Seleccione la repetición.
7. Ajuste la hora del recordatorio en los recordatorios.
8. Toque Hecho.

En la pantalla de calendario, toque un evento para ver sus detalles.

Cambiar la vista del calendario

En la pantalla de calendario, toca la fecha en la parte superior y seleccione Día, Semana, Mes o Agenda. Pase para desplazarse vertical u horizontalmente. En el día o vistas de semana, separe los dedos o júntelos para acercar o alejar.

Viendo y la sincronización de calendarios

Inicialmente, todos los calendarios que haya creado o suscrito en Google Calendar en la web están disponibles para sincronizar y visualizar en el Calendario del teléfono. Puede seleccionar qué

calendarios de Google para mantener sincronizado y que para mostrar.

1. En la pantalla de calendario, pulse la tecla Menú y luego toque Calendarios para mostrar.
2. Toque los calendarios que desea que se muestre.

3. Si tienes más calendarios que desea sincronizar y pantalla, toque para sincronizar calendarios, a continuación, toque la casilla de verificación junto al calendario (s) que desea sincronizar, pulse Aceptar y, a continuación, se le devuelve a los calendarios para mostrar pantalla en la que lo que usted eligió se muestra ahora y donde se puede elegir qué mostrar en el calendario.

Descargas

Con las descargas, puede administrar los registros de los archivos que ha descargado de la web.
Toque el Icono de descargas en la pantalla Todas las apps.

Mapas

Utiliza Mapas para encontrar su ubicación actual; para ver las condiciones de tráfico en tiempo real; para obtener direcciones detalladas a pie, transporte público, bicicleta o coche.

1. Mapas táctiles en la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps.
2. Toque , y después en el cuadro de búsqueda Search Maps en la parte superior para encontrar la ubicación que usted necesita.

Navegación

Usted puede utilizar Google Navigation para obtener indicaciones paso a paso las direcciones, tanto hablado como indicado en la pantalla de su conducción.

1. En la pantalla principal, pulse la tecla Menú y toque Ajustes del sistema> Acceso Ubicación.
2.Deslice el botón ON / OFF junto a los satélites GPS para activarlo o desactivarlo.
3. En la pantalla Todas las apps, toque el icono de navegación.

Administrar aplicaciones

Usted puede ver y gestionar las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Instalar nuevas aplicaciones

Se pueden instalar aplicaciones desde Play Store o desde otro lugar. Cuando la instalación de aplicaciones que no son de la Play Store, asegúrese de que el software es adecuado para su teléfono.

Instalación de aplicaciones desde Play Store

1. En la pantalla de inicio o en la pantalla Todas las apps, toque en el icono de Play Store.
2. Búsqueda de las aplicaciones que desea instalar.

Instalación de aplicaciones no en la Play Store

1. Copie la aplicación a la tarjeta SD y encontrar el archivo desde el Gestor de archivos.
2. Compruebe Fuentes desconocidas.
3. Toque el archivo y completar la instalación de acuerdo con el asistente.

Desinstalar aplicaciones

1. En la pantalla principal, toque la tecla de menú y seleccione Configuración del sistema> Aplicaciones.
2. Desplácese por la lista y toque la aplicación que desea desinstalar.